



Mode d'emploi clavier IP67 All Modul

Numéros d'articles

ITAMIP67KBF (AZERTY pour la France)

ITAMIP67KBB (AZERTY pour la Belgique)

Le clavier All Modul résiste à l'eau. Avec sa construction étanche il est facile à nettoyer et sèche rapidement. Sa construction fermée et des ouvertures résistantes à l'eau font qu'il est facile de le nettoyer et qu'il sèche rapidement. Grâce au câble amovible, le clavier est facile à débrancher du poste de travail. Le câble déplaçable fait en sorte que ce soit facile et efficace de débrancher le clavier de son poste de travail.

Spécifications

- Résiste à l'eau et à la poussière selon la norme IP67
- Taille 345 mm x 115 mm x 25 mm
- Poids : 354 g (câble non compris)
- Température de stockage : -5°C jusqu'à 50°C
- Température opérationnelle : 0°C jusqu'à 55°C
- Consommation d'énergie : 5V/tbdmA
- Plateforme : Windows, MAC
- Connexion : fiche mini USB
- Longueur du câble amovible : 1500 mm
- Exigences système : Interface USB (non compatible avec PS/2)



Installation du clavier

Branchez le câble du clavier sur le port USB de l'ordinateur. Vous n'avez pas besoin d'éteindre l'ordinateur.

Méthodes de nettoyage

Vous pouvez détacher le câble à l'arrière du clavier pour faciliter le nettoyage. Lorsque vous l'avez détaché, vous pouvez ficher la protection d'USB sur le port USB libre. Si vous souhaitez laisser le câble dans le clavier, poussez les touches « Fn » et « Clean ». Vous pouvez nettoyer la souris avec un tissu doux, par exemple avec un tissu microfibre ou avec des tissus jetables, avec une brosse douce, ou une éponge. Ne pas utiliser de tampon à récurer ou autre matériel rugueux. **Attention à ne pas plonger le connecteur USB dans le liquide.**

Produits désinfectants autorisés

- Eau et savon
- À base de chlore (max 10% solutions) comme du Chlorox, Novalsan...
- À base de formaldéhyde, comme solutions formaldéhyde solutions 37%, Vinco
- À base de glutaraldehyde, comme Aldacide 200, Lysofume, Wavicide...
- À base de phénol, comme Lysol I.C, Beaucoup, Magna Clean, Trek-Trol...
- À base d'alcool, comme Cavicide, Isopropyl Alcool, Medicide...
- À base d'oxydants, comme Hydrogène Peroxyde 3% solution...
- Quaternair Ammonium, comme Roccal-D, Bacto-Sep, Parvosol...



Interdits

- Produits de nettoyage à base d'hydrocarbures, comme le gazole
- Acétone
- Eau de Javel à plus 10 %
- Stérilisation par la chaleur ou la pression



N° d'art. ITAMIP67KBHF

Housse de clavier amovible pour clavier en AZERTY pour la France
Pour la IP67 clavier d'All Modul.

N° d'art. ITAMIP67KBHB

Housse de clavier amovible pour clavier en AZERTY pour la Belgique
Pour la IP67 clavier d'All Modul.

En cas de perte ou de dommages à la housse.

