



Mode d'emploi souris IP67 All Modul

Numéro d'article
ITAMIP67MS

Spécifications

- Résiste à l'eau et à la poussière selon la norme IP67
- Poids : 102 g
- Molette de souris



Nettoyage et prescription de désinfection

Nettoyez la souris avec méthode de nettoyage autorisée et utilisation de l'eau et savon ou un des produits désinfectants autorisés. Vous pouvez nettoyer la souris avec un tissu doux, par exemple un tissu microfibre ou un tissu non retournable, avec une brosse douce, ou avec une éponge. N'utilisez pas de tampon à récurer ou autre matériel rugueux. **Attention à ne pas plonger le connecteur USB dans le liquide.**

Produits désinfectants autorisés

- À base de chlore (pas au-dessus de 100.000 PPM-chlore)
- À base d'alcool
- À base de glutaraldehyde
- À base de phénol
- À base de formaldéhyde (pas au-dessus de 370.000 PPM)
- Oxydants, par peroxyde d'eau (pas au-dessus de 30.000 PPM)
- Quaternair Ammonium (pas au-dessus de 20.000 PPM)

Interdits

- Produits de nettoyage à base d'hydrocarbures, comme le gazole
- Acétone
- Eau de Javel à plus 10 %
- Stérilisation par la chaleur ou la pression

Important

- Suivez toujours « Nettoyage et prescription de désinfection » comme retrouvable dans ce mode d'emploi
- N'utilisez pas de produits à base d'hydrocarbures, comme de l'acétone
- N'utilisez pas de matériel corrosif, comme des éponges rugueuses et autres
- N'exposez pas le produit à des températures allant au-dessus de 70 degré
- N'exposez pas le produit à de la chaleur stérilisée ou de la pression stérilisée